



1. Skann QR-koden øverst på denne siden eller last ned Aginet appen i Appstore/Google Play.
2. Åpne appen og tillat Aginet å finne enheter i Lokalt nettverk.
3. Logg inn med epost og passord. (registrer deg ved å trykke på «Don't have an account?»). Her legger du inn epostadresse og oppretter et passord. Du får deretter tilsendt en epost hvor du må trykke på lenken for å aktivere kontoen din.
4. Når du er logget inn må du velge hvilken type ruterenheter du bruker som «Master» (Den første enheten etter modemmet). Velg deretter «Connect to a Modem (router mode)».
5. Sett inn en internettkabel fra modemets gule port til Tp-link enhetens blå port. Sett deretter i strømkontakten til ruter.
6. Ruterens vil starte opp og lampen foran på ruterens skal blinke blått. Dette kan ta ca. 1 minutt.
7. Koble telefon/nettbrett til ruterens trådløse nett/wifi og gå tilbake i appen. Den vil nå søke etter enheter.
8. Når ruterens er funnet, skal du lage et passord til det trådløse nettverket ditt. Du kan velge å skrive inn det samme som står under på ruterens din eller lage et helt nytt.
9. Nå velger du hva ruterens skal hete basert på hvilket rom den befinner seg i.
10. I neste vindu kan du velge å huke av for «band steering». Når denne er aktivert, vises nettet samlet med et navn. Velger du å deaktivere denne, vil nettet ditt splittes i 2,4GHz og 5GHz. Dette kan være lurt om du har varmepumpe, ovner, kamera e.l. som sliter med å koble seg på nett. Denne innstillingen kan du finne senere under «Wifi-settings».
11. Trykk «koble til» for å koble Aginet appen til wifi-nettverket på ruterens. Når dette er gjort er det klart for å meshe flere enheter.